## 3 MERANIE ELEKTRICKÉHO PRÚDU V OBVODE

1. Merací prístroj s triedou presnosti 1,8 % je nastavený na rozsah 600 mA. Pri meraní prúdu získame hodnotu 520 mA. V akom intervale sa nachádza skutočná hodnota meraného prúdu a aká je relatívna odchýlka merania?

Zápis: Riešenie:  $\delta_{\rm p} = 1,8\%$   $\Delta I = \frac{I_{max} \times \delta_p}{100\%}$   $\Delta I = \frac{600 \times 1,8}{100} = 10,8 \ mA$   $\Delta I = \frac{\Delta I}{I} \times 100\%$   $\Delta I = \frac{10,8}{520} \times 100 \cong 2,08\%$   $\Delta I = (520 \pm 10,8) \ mA$   $\Delta I = (2,08\%)$ 

- 2. Merací prístroj je nastavený na rozsah 1000 mA. Pri meraní prúdu sme získali hodnotu 900 mA. Z výsledku merania vieme, že skutočná hodnota prúdu sa nachádza v intervale od 890 mA do 910 mA. Aká je trieda presnosti prístroja?  $[\delta_p = 1\%]$
- 3. Pri meraní prúdu pomocou meracieho prístroja s triedou presnosti 1 % bola nameraná hodnota 700 mA. Z merania vieme, že absolútna odchýlka merania je 10 mA (teda skutočná hodnota prúdu leží v intervale 700 mA ± 10 mA). Aký bol nastavený rozsah meracieho prístroja?

Zápis: Riešenie: 
$$\delta_{\rm p}=1\%$$
 
$$I=700~{\rm mA}$$
 
$$\Delta I=\frac{I_{max}\times\delta_p}{100\%}$$
 
$$I_{max}=\frac{\Delta I\times100}{\delta_p}$$
 
$$I_{max}=\frac{10\times100}{1}=\mathbf{1000}~mA$$

4. Merací prístroj s triedou presnosti 0,8 % je nastavený na rozsah 10 A Pri meraní bola nameraná hodnota 7,6 A. V akom intervale sa nachádza skutočná hodnota meraného prúdu a aká je relatívna odchýlka merania? [(7,52 až 7,68) A, δI = 1,05%]

5. Máme dva meracie prístroje, ktoré majú rovnaký rozsah. Prvý prístroj má triedu presnosti 2% a druhý 4%. Ktorý prístroj nám dá väčšiu absolútnu odchýlku a koľkokrát bude väčšia? Ktorý prístroj nám dá širší interval?

Zápis:

$$\delta_{p1}$$
 = 2%

$$\delta_{p2} = 4\%$$

Riešenie:

$$\Delta I_1 = \frac{I_{max} \times 2}{100\%} \qquad \Delta I_2 = \frac{I_{max} \times 4}{100\%}$$

$$\frac{\Delta I_1}{\Delta I_2} = \frac{\frac{I_{max} \times 2}{100\%}}{\frac{I_{max} \times 4}{100\%}}$$

$$\frac{\Delta I_1}{\Delta I_2} = \frac{I_{max} \times 2 \times 100\%}{I_{max} \times 4 \times 100\%} = \frac{2}{4} = 0,5$$

$$\frac{\Delta I_1}{\Delta I_2} = 0.5$$

$$\Delta I_1 = 0.5 \times \Delta I_2 \qquad 2 \times \Delta I_1 = \Delta I_2$$